

## 【正 誤 表】

WSP 080-2015

「パイプ・イン・パイプ工法設計・施工指針」

頁	誤	正
P12	(2) 曲率曲り (R 配管の場合) $a = D_o - 2S - D$	(2) 曲率曲り (R 配管の場合) $a = D_1 - 2S - D_o$